

Vasalási útmutató

- Egyenes háttal vasaljon! A vasalódeszka magasságát állítsa be úgy, hogy a vasaló markolata a könyökével egy vonalban legyen.
- Ha jól állította be a vasaló hőmérsékletét, nincs szüksége erőlködésre vasalás közben.
- A ruhákat benedvesítve a legcélszerűbb vasalni.

A vasalás végeztével

- Helyezze a vasalót függőleges helyzetbe!
- A hőmérséklet szabályzó tárcsát állítsa a legalacsonyabb fokozatra!
- Áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból!
- Hagyja hűlni a vasalót legalább 30 percig!
- A hálózati kábelt csak akkor tekeje össze, ha a készülék kihűlt!
- A készüléket olyan helyen tároljuk, hogy ne érje a vasalótalpat semmilyen sérülés!

Tisztítás

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, és hagyja teljesen kihűlni a készüléket!
- A készülék nedves ruhával tisztítható.

Figyelem!

- **Mindig húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból, amikor nem használja a vasalót!**
- **Ha a hálózati kábel megsérül, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével vagy egy illetékes szervizzel!**



FG electronics

SZÁRAZ VASALÓ FS-210

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonomikus formatervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz

Teljesítmény: 1000-1350 W

Érintésvédelmi osztály: I.



Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Europa Kft. 6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.trendibolt.hu - E-mail: info@trendibolt.hu

Biztonsági Tudnivalók

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmissen olvassa el a használati útmutatót.

- Ha a készüléken vagy a hálózati kábelen sérülést észlel, ne használja azt!
- Égési sérülést okozhat a forró vasalótalp, a készüléket olyan helyre helyezze, ahol gyerekeinek nincs lehetősége hozzáférni.
- A hálózati kábel nem szabad, hogy érintkezzen a forró vasalótalp felületével.
- A vasaló soha ne érintkezzen vízzel!
- Ha használat közben leteszi a vasalót, illetve miután befejezte a vasalást, mindig a hátulján található lapos felületre állítva tegye a vasalót.
- Ha a készüléket nem használja, – még ha rövid időre is – húzza ki a kábelt a hálózathoz!
- A vasaló munkafelülete száraz legyen, ne érintkezzen fém részekkel.
- A vasaló valamely részei meg vannak zsírozva, így az első használatkor égett szagot érezhet, ez rövid időn belül elillan.
- A készüléket felügyelet nélkül soha ne hagyja bekapcsolva!
- Amennyiben a hálózati kábel sérült, azt csak eredeti kábellel helyettesíthető.
- A csomagolószer, tasak nem játékszer! Csecsemőktől és kisgyermekektől fulladás veszélye miatt távol tartandó!

Fontos:

- Hogy a biztosíték kisülését, a vasalót lehetőleg ne használja azon az áramkörön (fázison), amelyen másik hasonló nagy fogyasztó van (pl: bojler, sütő, stb.).
- Ha hosszabító kábelt használ, ez legyen 10A minőségű! Ha a hosszabító nem képes 10A áramot átvinni, könnyen átmelegedhet és leéghet. Figyeljen oda, hogy vasalás közben senki ne rántsa meg a hosszabítót!



- 1 Hőmérséklet szabályozó tárcsa
- 2 Vasalótalp
- 3 Hőmérsékletjelző lámpa
- 4 Hálózati kábel
- 5 Hálózati kábelt védő mozgó huzat

A vasaló használata

- Ha a vasalendő anyagban más érzékeny textilanyag van, alacsony hőfokon ajánljuk a vasalást.
- A vasalás megfelelő hőfokának kiválasztása miatt válogassa ki a vasalendő ruhákat anyagminőség szerint (pamut, gyapjú).
- A vasaló gyorsabban melegszik, mint ahogy kihűl, ezért a vasalást kezdje olyan ruhaanyaggal, amely alacsonyabb hőfokot igényel (pl: műszál), majd folytassa a magasabb hőfokot igénylőkkel (pl: pamut, len).
- Ha a ruhaanyag többféle textilanyagból áll össze (pl: 60% műszál és 40 % pamut) vasaljon a gyengébb hőfokot igénylő anyag fokozatán.
- Amennyiben nem ismert a vasalendő anyag összetétele, kezdje alacsony hőmérsékleten a vasalást, majd fokozatosan emelje a hőfokot megfelelő magasra.
- A bársony és hasonló felületű anyagokat óvatos mozdulatokkal vasaljuk azt, mert ha erősen nyomjuk a vasaló talprészét, gyorsan fénylő felületet kapnak.
- A szintetikus anyagokhoz és a selyemhez ne használjon sprayt, és a fénylő foltok elkerülése érdekében, ezeket a visszáján vasalja.

Hőmérséklet szabályozás

Jelölés	Az anyag fajtája	A hőmérséklet-szabályozó beállítása
	műszál anyagok	alacsony hőmérséklet
	selyem, gyapjú	közepes hőmérséklet
	pamut, vászon	magas hőmérséklet
	Nem vasalható anyag!	

- A hőmérséklet szabályozó tárcsa segítségével állítsa be a vasaló hőfokát a fenti utasítások, vagy a vasalendő ruha anyagösszetétele alapján a kívánt fokozatra.
- A kábel végét csatlakoztassa a fali aljzatba.
- A hőmérséklet jelző lámpa addig világít, míg a vasaló melegszik. Amikor elérte a megfelelő hőfokot, kialszik, majd később - amikor a vasaló újra melegíteni kezd - ismét kigyullad.
- Ha a hőmérséklet szabályozó tárcsával kisebb hőfokot állít be, mint amilyennel vasalt, várjon egy kicsit, amíg a vasaló lehűl és újra melegíteni kezd.