


FOKOZAT	KG 600-1800	KG 2000	Hús	Rostélyos	Csirke	Hal	Hamburger	Kolbász
	1	max 	FELMELEGEDÉS IDEJE					
	2-3		○	●	○	○	●	○
	4-5		●	○	●	●	○	
Perc			5 - 7	8 - 10	10 - 15	4 - 10	3 - 8	4 - 6

Ezeket a fokozatokat mi ajánljuk, de ön ízlésének megfelelően állíthatja, kitapasztalva a megfelelő hőfok és sütési idő arányát, amit a hús vastagsága is befolyásol, a táblázatot referenciaként használhatja.

Ne használjon semmilyen fém eszközt a készüléken, amivel sérülést, horzsolást okozhat a sütőfelületen!

A grillsütő tisztítása

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és hagyja kicsit kihűlni! Vegye ki mind a két sütőlapot, és meleg, mosószeres vízzel mossa át őket. Ne használjon éles fém eszközöket, tisztító sprayt, dörzsi szivacsot, mivel sérülést karcot okozhatnak a tapadásmentes sütőfelületen. **A készüléket soha ne mártsa vízbe!** Nem rendeltetés használat esetén a sütőlapokat nem áll módunkban garanciálisan kicserélni. Pót sütőlapok beszerezhetők az Ön eladójánál vagy a szervizben.

A sütő külső felületét mosogatószeres, nedves szivaccsal, majd pedig száraz törülgetővel törölgesse át.

A grillsütőt nem szabad vízben tisztítani, és mosogatógépbe se rakható!

Jó tanácsok

- A készülék sütőlapjai tapadásmentes felülettel vannak ellátva, csak az első használatkor fontos zsiradékkal megkenni!
- A sütni való húst fűszerezze sütés előtt, de sózni utólag sózza, különben kiszárad.
- A kolbászt sütés előtt szurkálja meg villával, hogy ne repedjen szét a bőre!
- A hús finomabb ízt kap, ha előre bepácolja.
- A húst a sütés előtt fél órával már vegye ki a hűtőből, hogy gyorsabban és jobban átsüljön.
- Rostélyos sütőn elkészített ételekhez a legizletesebb hozzávalók a szószok, saláták, a sült krumpli és hagyma friss kenyérral.

Jó étvágyat!



Az elektromos berendezések a környezetre veszélyes alkatrészeket tartalmazhatnak, ezért ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt! Az elhasznált elektromos berendezéseket a vásárlás helyén is leadhatja, ahonnan olyan cégekhez kerül, melyek ezeket szakszerűen szétbontják és újrahasznosítják, vagy megsemmisítik.



FG electronics

FS-026 KONTAKT GRILLSÜTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonomikus formatervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség (töltő): 220-240 V ~ 50 Hz

Érintésvédelmi osztály: I.

Teljesítmény: 1500-1800 W



Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.trendibolt.hu - E-mail: info@trendibolt.hu

Biztonsági utasítások

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések miatt! Tartsa be az útmutató utasításait, hogy elkerülje az esetleges áramütés, tűz és sérülések veszélyét!

Biztonsági előírások

1. Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát. Ha ezeken sérülést fedez fel, forduljon szakszervízhez, és ne használja a készüléket mindaddig, míg a hibát a szakszervíz el nem hárította!
2. A készüléket csak megfelelő feszültségű áramhálózathoz, **földelt** dugaljhoz csatlakoztassa!
3. Ha nem használja a készüléket, feltétlenül húzza ki a vezetékét az áramból!
4. Soha ne mártsa a készüléket, sem annak vezetékét és dugaszát folyadékba! Ne használja olyan helyiségekben, amelyekben gyúlékony-robbanékony anyag lehet a levegőben (gáz, benzingőz, stb.)!
5. Áramtalanításkor a vezeték dugaszát fogja meg, ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból!
6. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja! Nem rendeltetés szerű használat esetén a elveszíti a termék jótállását!
7. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!
8. Ne használja a készüléket a helység felfűtésére!
9. Működés közben soha ne takarja le a készüléket, mert tüzet okozhat!
10. Ha a készülék nem működik vagy megsérült, ne használja mindaddig, míg szakszervízben meg nem vizsgálta!
11. Vigyázat! Használatkor a sütőfelület felforrósodik, ami égési sérülést okozhat.
12. A készüléket csak kihűlt állapotban csomagolja el, és hűvös, száraz helyen tárolja!
13. Ez a grillsütő beltéri használatra készült, ne használja szabad ég alatt!
14. Ez a grillsütő háztartási célra gyártott készülék, ne használja üzleti célra!
15. Ne helyezze a grillsütőt forró felületre (tűzhely és más forró eszközök)!
16. Használat közben győződjön meg arról, hogy a grillsütő felett és körülötte legyen elég szabad hely ahhoz, hogy a forró levegő ne tegyen másban kárt, valamint hogy vízszintes felületre helyezte.
17. A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.
18. A készülék használatát gyermekeinek vagy korlátozottan cselekvőképes személyeknek csak állandó felügyelet mellett engedje meg! Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel!
19. A csomagolószerszám nem játékszer! Csecsemőktől és kisgyermekektől fulladás veszélye miatt távol tartandó!

Milyen ételek készíthetők el ezzel a grillsütővel?

Minden olyan ételt megsüthetünk ennek a kétoldalas grillsütőnek a segítségével, amelyet más típusú grillsütőn is el lehet készíteni. Hússzeleteket, csirkecombokat, csevapcsicsát, pilyeszkavicát, tengeri halakat (egészen) süthetünk rajta, de grillezhetünk zöldségfélét is, és meleg szendvicsek elkészítésében is nagy segítségünkre lehet.

A készülék részei



A	Alsó sütőlap	E	Alsó hőerőszabályzó
B	Felső sütőlap	F	Felső hőerőszabályzó
C	Sütőlap kioldó rugós tartókar	G	Működésjelző lámpa
D	Fogantyú		

A készülék használata

Megjegyzés: az első használat előtt kérjük, (a rugós tartókar megnyomásával) vegye ki mindkét sütőlapot, mosogassa el mosószeres vízzel, öblítse le, majd szárítás után helyezze vissza őket: nyomja addig míg a tartórugók nem kattannak. Ez után olajozó ecsettel finoman kenje be a készülék sütőfelületeit, csukja össze a készüléket, és hagyja 5 percig melegedni, majd hűtse ki! Ezzel a sütőfelületet előkészítette a további használatra. Első alkalommal előfordulhat a készülék enyhe füstölése, de ez pár perc után megszűnik.

1. Miután a készülék áramvezetékének dugaszát csatlakoztatta az áramhálózathoz, válassza ki a megfelelő hőfokot a hőerőszabályzó csavarral, és melegítse fel, amíg a működésjelző lámpa el nem alszik.
2. A készülék kettő termosztáttal rendelkezik, így az alsó és a felső sütőlapon külön be lehet állítani a hőmérsékletet, vagy akár kikapcsolni, kedve szerint.
3. A készülék becsukásához húzza fel ütközésig a felső részt, majd hajtsa rá az alsóra úgy, hogy sinnel párhuzamos vályúba illeszkedjen a felső rész támasztókarja.
4. A készülék nyitott, fektetett állapotban is használható, ehhez húzza fel ütközésig a felső részt, majd döntse hátra, amíg az alsóval egy szintbe nem kerül.
5. Állítsa a sütő erősségét a következő oldalon található táblázat alapján!