



FG electronics

HAJSZÁRÍTÓ FS-02

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonomikus formatervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz

Teljesítmény: 1800 W

Érintésvédelmi osztály: II.

Zajszint: 74 dB



Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.fg-electronics.hu - E-mail: info@fg-electronics.hu



- A - fokozatkapcsoló
B - Szűkítő feltét
C - akasztó
D - hideglevegő-kapcsoló
E - hajformázó

Biztonsági tudnivalók:

- Ellenőrizze, hogy az Ön áramforrása megfelel-e a készüléknek (220-240 V)!
 - A készülék csak háztartási üzemeltetésre alkalmas.
 - Ne használja a készüléket nedves kézzel!
 - Ne használja a készüléket mezítláb, vagy vizes talajon állva!
 - Ne használja a hajszárítót ha még vizes a teste! Előbb törölközzön meg!
 - Ne merítse vízbe a hajszárítót vagy annak kábelét, és óvja minden nedvességtől!
 - Ne használja a hajszárítót fürdőkádban, zuhany alatt, nedves levegőjű helyiségekben, folyadékok közelében, illetve azok fölött (például vízzel töltött mosdókagyló fölött)!
 - Tilos a dugaszt a kábel meghúzásával kihúzni a hálózati csatlakozóból!
 - Amikor a készülék nincs használatban, húzza ki az aljzatból a csatlakozó dugaszt!
 - Tartsa tisztán a levegő be- és kiáramlási rácsait, hogy a levegő mozgását semmi ne akadályozhassa!
 - Ha a készüléken vagy a hálózati kábelen sérülést észlel, hagyja abba a használatát! Forduljon szakszervizhez!
 - A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.
 - A készülék használatát gyermekeinek vagy korlátozottan cselekvőképes személyeknek csak állandó felügyelet mellett engedje meg! Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel!
 - A kiegészítő védelem biztosítása érdekében a fürdőszoba villamos hálózatába beépített érintésvédelmi kapcsoló (FI relé, RCD) érzékelési árama nem lépheti túl a 30 mA-t. Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől!
- A csomagolószerszám, tasak nem játékszer! Csecsemőktől és kisgyermekektől fulladás veszélye miatt távol tartandó!

A hajszárító használata

- Hajmosás után törölközővel alaposan törölje meg a haját!
- Tegye fel a hajszárítóra a kívánt szűkítő feltétet vagy hajformázót!
- Kapcsolja a készüléket a kívánt fokozatra, és szárítsa meg a haját!
- A hajszárító kapcsolható fokozatai:

0 - Kikapcsolt állapot.

1 - 925 W teljesítmény csökkentett légárammal

2 - 1850 W teljesítmény teljes légárammal

- Ha a meleg levegővel történő hajszárítás során ideiglenesen hidegebb levegőre van szükség, akkor nyomja meg a hideglevegő-kapcsolót („D”, lásd az ábrát).
- A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. Amennyiben valami gátolja a hajszárítón keresztül áramló levegő mozgását, a hajszárító kikapcsol. Csak kihűlés után lehet visszakapcsolni!
- Használat után – különösen, ha fürdőszobában használja, ahol jellemzően párasabb a levegő, mint a lakás többi részében – feltétlenül húzza ki az áramból a hajszárítót!

Tisztítás és karbantartás

- Használat után távolítsa el a hajszárító rácsozatába akadt hajszálakat, mert ha ezek felszaporodnak, gátolják a készüléken keresztül áramló levegő útját!
- Soha ne mártsa a hajszárítót folyadékba!
- A hajszárító külsejét száraz vagy csak nagyon enyhén benedvesített és kicsavart törölközővel törölgesse át. Utóbbi esetben várja meg, míg teljesen megszárad, és csak utána használja!
- A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos eszközök használatának veszélyeivel, ezért csak szülői felügyelet mellett használhatják a hajszárítót!