

A hajsütővas használata

Hajformázás előtt győződjön meg arról, hogy a keze és a haja teljesen szárazak! Kapcsolja be a készüléket! A kijelzője ilyenkor pirosan világít mindaddig, míg el nem éri a megfelelő hőfokot (kb. 5 perc).

Ne használjon hajlakkot a hajformázás előtt!

Fésülje meg a soron levő hajtincset úgy, hogy a végét kissé megfeszíti! A hajtincs végét helyezze a nyitott hajsütőre, majd engedje rá a csipeszt úgy, hogy a hajtincs vége egy kicsit kilógjon!

A másik kezével fogja meg a hajsütőrúd hideg végét, és tekerje a rúdra a hajtincset mindaddig, míg meg nem közelíti a fejbőrét! Ne tekerje a hajtincset egészen a tövéig, mert a készülék megsütheti a fejbőrét!

Tartsa mintegy 20 másodpercig feltekerve a hajtincset! Ha enyhébben hullámos hajat szeretne, akkor rövidebb ideig melegítse a haját!

Tekerje le a hajtincset a feléig, majd nyissa fel a csipeszt, és húzza ki a hajsütőt a hajából!

Ha enyhébben hullámos hajat szeretne, akkor húzza a sütővasra a hajkefét, és erre tekerje rá a hajtincset! 10 másodperc után tekerje le róla a hajtincset!

A frizuráját csak akkor véglegesítse, amikor a haja már teljesen kihűlt!

A hajsütő tisztítása

Tisztítás előtt húzza ki a készülék vezetékét az áramból, és hagyja kihűlni!

Tisztítsa meg a készüléket a szennyeződésektől és a hajsálaitól annak áttörölgetésével!

Soha ne engedjen rá vizet vagy más folyadékot!

Elcsomagolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket!



Az elektromos berendezések a környezetre veszélyes alkatrészeket tartalmazhatnak, ezért ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt! Az elhasznált elektromos berendezéseket a vásárlás helyén is leadhatja, ahonnan olyan cégekhez kerül, melyek ezeket szakszerűen szétbontják és újrahasznosítják, vagy megsemmisítik.



FG electronics

FS-05 HAJSZÜTŐVAS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonomikus formatervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség (töltő):	230 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II.
Teljesítmény:	15 W



Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.fg-electronics.hu - E-mail: info@fg-electronics.hu


Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések miatt! Tartsa be az útmutató utasításait, hogy elkerülje az esetleges áramütés, tűz és sérülések veszélyét!

Biztonsági előírások

1. Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát. Ha ezeken sérülést fedez fel, forduljon szakszervizhez, és ne használja a készüléket mindaddig, míg a hibát a szakszerviz el nem hárította!
2. A készüléket csak megfelelő feszültségű áramhálózathoz csatlakoztassa!
3. Ha nem használja a készüléket, feltétlenül húzza ki a vezetékét az áramból!
4. Soha ne mártsa a készüléket, sem annak vezetékét és dugaszát folyadékba! Csak száraz kézzel használja, és hajsütéskor a haja is legyen száraz! Ne használja vizes mosdó és kád fölött!
5. A készülék vezetékét ne tekerje magára a készülékre!
6. Áramtalanításkor a vezeték dugaszát fogja meg, ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból!
7. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja!
8. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében!
9. Hajsütés közben ne használjon hajlakkot, vagy más gyúlékony anyagot!
10. A hajsütővas használat közben felforrósodik, ezért kerülje a bőrrel való érintkezését!
11. A feszültség alatt levő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha gyerekek vagy olyan személyek vannak a közelében, akik nem tudják önállóan kezelni az elektromos készülékeket!
12. A készüléket tartsa távol más hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól!
13. Ez a hajsütővas házi használatra készült, ezért ne használja üzleti célokra!
14. Tisztítás előtt a készüléket áramtalanítani kell, és meg kell várni, hogy kihűljön!
15. Ha a készülék nem működik vagy megsérült, ne használja mindaddig, míg szakszervizben meg nem vizsgálattja!
16. A készüléket csak kihűlt állapotban csomagolja el!
17. Az FS-05 hajsütővas hőmérsékletét normál hajhoz igazítottuk. Vékony és sérült haj esetén rövidebb ideig szabad használni, hogy ne okozzon a hajszálainak további károkat!
18. A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.
19. A készülék használatát gyermekeinek vagy korlátozottan cselekvőképes személyeknek csak állandó felügyelet mellett engedje meg! Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel!
20. A kiegészítő védelem biztosítása érdekében a fürdőszoba villamos hálózatába beépített érintésvédelmi kapcsoló (FI relé, RCD) érzékelési árama nem lépheti túl a 30 mA-t. Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől!
21. A csomagolószerszám, tasak nem játékszer! Csecsemőktől és kisgyermekektől fulladás veszélye miatt távol tartandó!

A készülék részei



- A – Hideg csúcs
- B – 19 mm-es, gyorsan melegedő göndörítő rúd
- C – Működésjelző izzó
- D – Támaszték
- E – 360°-ban elforduló áramvezeték
- F – Akasztó
- G – Sütővasra húzható hajkefe

Műszaki adatok:

- teljesítmény: 15W
- hajsütővas átmérője: 19 mm

A készülék hőmérséklete normál minőségű hajhoz van beállítva. Vékony, töredezett haj esetén rövidebb tanácsos használni, hogy a haj tovább már ne károsodjon. Szárítás és hajsütővas használata előtt tanácsos a hajukat hőtől védő szerrel kezelni.