



FG electronics

PATTOGATOTT KUKORICA KÉSZÍTŐ FS-015

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonómikus formatervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!


A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség (töltő):	230V ~ 50Hz
Teljesítmény:	1200 W
Kapacitás:	3,5 l
Érintésvédelmi osztály:	I.



Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.fg-electronics.hu - E-mail: info@fg-electronics.hu

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések miatt! Tartsa be az útmutató utasításait, hogy elkerülje az esetleges áramütést, tűz és sérülések veszélyét!

TISZTÍTÁS

1. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket, miután a használatot követően kihűlt!
2. A műanyag fedelet mosogatószerrel, szivaccsal meleg vízben mossa meg!
3. A keverőszárat és a központi gombot is így mossa meg (meleg víz, mosogatószer szivaccsal) majd miután megszáradt, helyezze vissza a készülékbe a keverőszárat, majd rögzítse a központi gombbal!
4. Magát a készüléket nedves ronggyal törölje ki!
5. TILOS a készüléket mosogatógépben mosni!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát! Ha ezen sérülést fedez fel, forduljon a szakszervizhez, és ne használja a készüléket mindaddig, amíg a hibát a szakszerviz el nem hárítja!
- A készüléket csak a megfelelő feszültségű áramhálózathoz, földelt dugaljhoz csatlakoztassa!
- Ha nem használja a készüléket, feltétlenül húzza ki a vezetékét az áramból!
- Soha ne mártsa a készüléket vagy annak dugaszát, vezetékét folyadékba! Ne használja olyan helyiségben, amelyben gyúlékony-robbanékony anyag lehet a levegőben (gáz, benzingőz, stb.)!
- Működő állapotban ne érjen a készülékhez! Ilyenkor mozdtításához használjon kesztyűt, különösen, ha az olaj forr már a készülékben!
- Különösen figyeljen a kész kukoricák kiszedésekor! Mindig fordítsa fejjel lefelé a készüléket a fedőjével együtt, hogy a megmaradt olaj ill. víz kifolyjon!
- A készülék használatát gyermekeinek csak állandó felügyelet mellett engedje meg! Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel!
- **FONTOS: Tilos a készülékben faszenet vagy más hasonló gyúlékony anyagot tenni!**