



FG electronics

HAJSZÁRÍTÓ FS-04

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonomikus formatervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz


Teljesítmény: 2000 W

Érintésvédelmi osztály: II.

Zajszint: 73 dB

Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.fg-electronics.hu - E-mail: info@fg-electronics.hu





- A - hátsó fedél
- B - hideglevegő-kapcsoló
- C - hőmérséklet-szabályozó
- D - fokozatkapcsoló
- E - akasztó

Biztonsági tudnivalók:

- Ellenőrizze, hogy az Ön áramforrása megfelel-e a készüléknek (220-240 V)!
- A készülék csak háztartási üzemeltetésre alkalmas.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel!
- Ne használja a készüléket mezítláb, vagy vizes talajon állva!
- Ne használja a hajszárítót ha még vizes a teste! Előbb törölközzön meg!
- Ne merítse vízbe a hajszárítót vagy annak kábelét, és óvja minden nedvességtől!
- Ne használja a hajszárítót fürdőkádban, zuhany alatt, nedves levegőjű helyiségekben, folyadékok közelében, illetve azok fölött (például vízzel töltött mosdókagyló fölött)!
- Tilos a dugaszt a kábel meghúzásával kihúzni a hálózati csatlakozóból!
- Amikor a készülék nincs használatban, húzza ki az aljzatból a csatlakozó dugaszt!
- Tartsa tisztán a levegő be- és kiáramlási rácsait, hogy a levegő mozgását semmi ne akadályozhassa!
- Ha a készüléken vagy a hálózati kábelén sérülést észlel, hagyja abba a használatát! Forduljon szakszervizhez!

A hajszárító használata

- Hajmosás után törölközővel alaposan törölje meg a haját!
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és a fújási erősséget, és szárítsa meg a haját!
- A hajszárítás gyorsaságát a D és E kapcsolókkal állíthatja be. A D kapcsolóval a hőmérséklet állítható 3 fokozatban, míg az E kapcsoló a fújás erősségét szabályozza (2 fokozat).
- Ha a meleg levegővel történő hajszárítás során ideiglenesen hidegebb levegőre van szükség, akkor nyomja meg a hideglevegő-kapcsolót („C”, lásd az ábrát).
- A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. Amennyiben valami gátolja a hajszárítón keresztül áramló levegő mozgását, a hajszárító kikapcsol. Csak kihűlés után lehet visszakapcsolni!
- Használat után – különösen, ha fürdőszobában használja, ahol jellemzően párásabb a levegő, mint a lakás többi részében – feltétlenül húzza ki az áramból a hajszárítót!

Tisztítás és karbantartás

- Használat után távolítsa el a hajszárító rácsozatába akadt hajszálakat, mert ha ezek felszaporodnak, gátolják a készüléken keresztül áramló levegő útját!
- Soha ne mártsa a hajszárítót folyadékba!
- A hajszárító külsejét száraz vagy csak nagyon enyhén benedvesített és kicsavart törölkendővel törölgesse át. Utóbbi esetben várja meg, míg teljesen megszárad, és csak utána használja!
- A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos eszközök használatának veszélyeivel, ezért csak szülői felügyelet mellett használhatják a hajszárítót!